



Flash Pisos Flotantes y Plastificados

Limpiador para pisos de madera plastificada, hidrolaqueada y flotantes

Baja Espuma

Flash Pisos Flotantes y Plastificados es un producto neutro de baja espuma altamente eficiente para la limpieza diaria de sus pisos. Flash cuida la madera y mantiene su belleza natural sin dejar residuos.

No opaca el brillo

Su fórmula balanceada de tensioactivos y secuestrantes no deja residuos que opacan el brillo de sus pisos.

Facilidad de uso

Puede usarse en forma manual o en lavadoras automáticas.

No requiere enjuague

Agradable fragancia cítrica





Flash Pisos Flotantes y Plastificados

Limpiador para pisos de madera plastificada, hidrolaqueada y flotantes

Modo de Empleo

Limpieza de pisos de madera plastificados, hidrolaqueados y flotantes:

Diluir 1 parte de Flash Pisos Flotantes y Plastificados en 60 partes de agua y aplicar con mopa bien escurrida (no mojar excesivamente).

Fregar suavemente. Repasar con una mopa enjuagada y dejar secar.

Se recomienda dejar curar los pisos los 15 o 20 días posteriores a su tratamiento de terminación antes de comenzar el mantenimiento periódico con Flash Pisos Flotantes y Plastificados.

Información Técnica	
Aspecto	Líquido traslúcido color caramelo
Fragancia	Cítrica
pH Concentrado	9,5 - 10,5
Peso específico	1,01 gr/cc
Vida Útil	2 años

Estos valores son característicos del producto y no deben ser tomados como especificaciones de control.

Producto	Tamaño	Código
Caja	4 bidones de 5 Litros	100877456

Precauciones

Por favor, asegúrese antes de utilizar de leer las instrucciones de la etiqueta y de la hoja de seguridad del producto (MSDS).

Primeros auxilios: Piel: lavar con agua y jabón. Ojos: enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos (quitar lentes de contacto). Si la irritación persiste, acudir al médico. En caso de ingestión beber abundante agua. No provoque vómitos.

Más información

Favor de contactar a su representante local de Diversey.